

Clearly Clean

Dish Detergent

Détergent à vaisselle dégraissant et doux

À propos de ce produit

Le détergent à vaisselle est une solution nettoyante simple et prête à l'usage, conçue pour déloger la graisse et les graisses tenaces tout en laissant la vaisselle étincelante de propreté. Sa formule concentrée crée une mousse riche et efficace qui offre une performance de nettoyage puissante tout en restant douce pour les mains. Parfait pour la vaisselle au quotidien, ce détergent peut également être utilisé pour le nettoyage général d'une variété de surfaces lavables. Rehaussé d'un agréable arôme de citron, il laisse votre cuisine fraîche et propre après chaque utilisation.



Avantages

- Formule puissante qui élimine efficacement la graisse et les résidus huileux, laissant la vaisselle propre et éclatante.
- Doux pour les mains et convient à un usage fréquent.
- Mélange optimisé d'agents nettoyants et d'amplificateurs de mousse pour une performance de nettoyage fiable.
- Formule prête à l'usage ne nécessitant aucune dilution.
- Convient au nettoyage général d'une variété de surfaces domestiques lavables.
- Parfum de citron frais et agréable.



Codes: 57124 (1L prêt à l'emploi)
57125 (4L prêt à l'emploi)

Formats offerts:
1L, 4L